



ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ

111394, Москва, ул.Перовская 65  
тел: (495) 789-4646, 789-4645  
e-mail: info@telcogroup.ru

## СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Только для зарегистрированных дилеров

Действует с 01/12 по 31/12 2018 г.

### Изолятор земли

Наименование	розничные цены	От 1 шт. (для дилеров)	От 100 шт.	От 500 шт.
RTM Изолятор земли BG-01 F(female) - F(female) 5-862 МГц, потери 1,5дБ	262,50	141,75	126,00	113,40

#### Примечание

«Изолятор Земли» защищает сеть СКТ от обрывов на нулевой фазе, при наличии в домах полноценной шины заземления ИЗ включаются в тех же точках сети СКТ, в которых они устанавливаются в случаях отсутствия таковой шины.

1. при наличии заземления соединение участков СКТ происходит с шиной заземления,
2. в случае его отсутствия — с нулевой фазой, которая всегда имеется в электрооборудовании жилых домов.

В первом варианте ИЗ включен в обесточенную цепь шины заземления, а во втором варианте ИЗ оказывается включенным между точками нулевой фазы, в которой протекает ток.

Слово "изолятор" имеет смысл разъединения, или гальванической развязки, для токов сети 50 Гц, текущих по оплетке коаксиального кабеля. Такая ситуация возникает, когда кабель оказывается включенным между двумя неравными по потенциалу точками нулевой фазы силовой электросети, в которых ранее было произведено подключение к нулевом